



Copo Star BMP V

Vorreiniger V

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche zur Entfernung von Insekten, Vogelexkrementen, Umwelt-, Motor- und Felgenverschmutzungen. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. Schnelltrennend gemäß ÖNORM 5105. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:5. Die von VW zugelassene Version des Copo Star BMP-T.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

PKW, Nutzfahrzeug, Baumaschinen, Stahlfelgen und alkalieständig lackierte Alufelgen.

Anwendungsempfehlung

Je nach Verschmutzung: Vorreinigung: 1:10 bis 1:50. Felgenreinigung: 1:2 bis 1:8. Motor: 1:5 bis 1:10. Flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen und mittels Hochdruckreiniger gründlich abspülen. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:5

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
32 KG	272032

ph-Wert: 13

Warnhinweise

Nicht antrocknen lassen.;Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.