

# OPTIFLOR® G 470

## Teppichshampoo



### Anwendungsbereich

- Für wasserbeständige, farbechte textile Beläge und Polstermöbel aus Naturhaar und Synthetik

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Löst den Schmutz gewebeschonend und fasertief
- Bildet einen trockenen und festen Schaum
- Kristallisiert trocken aus
- Für Nass- und Trockenshampoonierung geeignet
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Leicht entfernen- und absaugbar
- Angenehmer Duft
- Für das Garnpadverfahren geeignet

### Technische Daten

pH-Wert	7
Produktfarbe	weiß
Gebinde*	10 l Kanister

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.



# OPTIFLOR® G 470

## Teppichshampoo

### Anwendung und Dosierung



1 l / 10 l water

Flüssigkeit manuell aufschäumen; nur mit dem Schaum arbeiten.



Einscheibenmaschine mit Shampooierbürste:  
600 - 1000 ml / 10 l Wasser

Garnpadverfahren:

1 l / 10 l water

Reinigungsflüssigkeit auf das Garnpad und den Boden aufsprühen. Mit der Einscheibenmaschine und unterlegtem Garnpad abfahren. Nach der Reinigung absaugen.



Teppichshampooiergerät:  
600 - 1000 ml / 10 l Wasser

### Hinweis

Vor Frost schützen. Vor der Anwendung Oberfläche an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.

Stets kaltes Wasser verwenden.

Textile Beläge nicht durchnässen.

Nach vollständiger Trocknung gründlich absaugen.

Flor aufrichten. Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität.

### Gefahrenhinweise

EUH208 Enthält Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Optiflor® G 470 unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de).

GISBAU-Code: GT 20

Artikelnummer\*:

G470-0010

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 20.10.2020