



Active Foam

Duft-Intensivschaum

Der hochkonzentrierte, phosphat- und NTA-freie, Duft-Intensivschaum für Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen und die Handwäsche. Der extrem hohe Anteil an anionischen Tensiden erzeugt ein einzigartiges Schaumbild, eine intensive und lackschonende Reinigungsperformance und unterstützt die Selbstreinigung und somit die Standzeit der Bürsten. Der edle und langanhaltende Sandelholzduft sorgt für ein intensives Dufterlebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen, Handwäsche etc.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe pur bis 1:10 auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: Schaum und SB-Anlagen: 3-8 ml. Shampoo: 1-3 ml. Handwäsche: 1:300. Aufgrund der höheren Produktviskosität (geringere Förderleistung der Dosierpumpen) muss das Produkt ggf. vorverdünnt werden. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:100

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
10 KG	282010
33 KG	282033
210 KG	282210
21 KG	282021

ph-Wert: 9,5

Warnhinweise

Nicht antrocknen lassen.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.