



BISTRO G 435

Küchen-Intensivreiniger



Anwendungsbereich

- Gastronomie und Großküchen
- Lebensmittelverarbeitende Betriebe sowie in der Industrie
- Alkalibeständige Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Glas, Fliesen, Kunststoff, Porzellan
- Reinigt Fußböden, Arbeitsflächen, Wände, Küchenherde und -geräte, Dunstabzugshauben, Pfannen, Töpfe und Geschirr

Produktvorteile/-eigenschaften

- Ausgezeichnete Entfernung von Eiweiß-, Öl- und fetthaltigen Verschmutzungen
- Frei von Duftstoffen
- Stabile Schaumstruktur, geeignet für den Einsatz in der Schaumkanone
- Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105
- RK-gelistet
- RE-gelistet

Technische Daten

pH-Wert	13
Produktfarbe	gelb
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	AQUA, SODIUM METASILICATE, DECETH-8, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, PPG-2 METHYL ETHER, PPG-2 BUTYLETHER, PENTA-SODIUM TRIPHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, POLYPHOSPHONATE

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





BISTRO G 435

Küchen-Intensivreiniger

Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:
20 - 100 ml / 10 l Wasser



Intensivreinigung:
100 - 1000 ml / 10 l Wasser



Nieder- und Hochdruckreinigung:
1:5 bis 1:10 mit Wasser



Schaumkanone:
1:5 bis 1:10 mit Wasser

Hinweis

Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln direkt in Berührung kommen, sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsrückständen zu befreien. Stets kaltes Wasser verwenden. Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität.

Eine Zuordnung der im Inhaltsstoffverzeichnis nach 648/2004/EG verwendeten INCI-Bezeichnungen zu chemischen Namen und CAS-Nummern findet sich auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission: www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Bistro G 435 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GG 80

Artikelnummer*:

G435-0001RA

G435-0010RA

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 04.02.2021