



Hallenreiniger sauer

Der kraftvolle, phosphor- und salzsäurebasierte Reiniger für alle säurebeständigen Oberflächen wie Waschhallenfliesen etc. Kalk, Umweltschmutz, Rostschleier und andere anorganische Verschmutzungen werden sehr schnell und gründlich entfernt. Enthält keine Flusssäure und kein Bifluorid und ist somit für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen (unter Einhaltung der pH-Wert-Vorgaben) geeignet. Schnelltrennend gemäß ÖNORM 5106.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Säurebeständige Materialien wie Waschhallenfliesen etc.

Anwendungsempfehlung

Je nach Verschmutzung 1:8 bis 1:20 auf die vorgeklärten Flächen flächendeckend (Läufer vermeiden) auftragen. Kurz einwirken lassen, bei Bedarf mit Bürste oder Schwamm nacharbeiten und gründlich mittels Hochdruckgerät abspülen. Bei Einleitung größerer Mengen (Waschhallenreinigung) sollte das Brauchwasser mittels KocPlus (Kp25) auf den pH-Wert-Bereich von 7 bis 8 angehoben werden.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
35 KG	265035

ph-Wert: -0,2

Warnhinweise

Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.