

# Methodenkarte



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## BUCASAN® CLEAR G 463

**Anwendungsbereich:**  
**Sanitär**



pH 0,5

<p><b>Verdünnung</b></p>	<p>20 - 50 ml / 10 l Wasser 50 ml / 600 ml Schaumspray Flasche</p>		
<p><b>Geeignet für</b></p>	<p>Tägliche Unterhaltsreinigung; Säurebeständige Oberflächen; Farbempfindliche Oberflächen und Fugen</p>	<p><b>Nicht geeignet für</b></p>	<p>Kalkgebundene Natur- und Kunststeine; Lackierte, farbige Oberflächen; Aluminium; Acrylglas</p>
<p><b>Anwendung</b></p>	<p>Säurebeständiges Material in Nass- und Sanitärbereichen; Sanitärporzellan; Chrom; Edelstahl; Keramische Wand- und Bodenfliesen</p>		
<p> <b>Problem- lösung</b></p>	<p><b>Problem   Fehler   Voraussetzung</b></p>		<p><b>Lösung</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche</li> <li>▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung</li> <li>▪ Keine Reinigungsleistung</li> <li>▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gut mit klarem Wasser spülen</li> <li>▪ Wähle Sanitärgrundreiniger z.B. Bucalex® G 460, Buz® Contracalc G 461</li> <li>▪ Wähle Problemlöser z.B. Clean Up G 555, Buz® Point G 502, Buz® Metasoft G 507</li> <li>▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit</li> </ul>	

# Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## ALTERNATIVE PRODUKTE | BUCASAN® CLEAR G 463

**Anwendungsbereich:**  
**Sanitär**



pH 0,5

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
<b>Bucasan® Sanibond G 457</b>	Viskos, auf Zitronensäurebasis, mit Erdbeerduft	Tägliche Sanitär-Unterhaltsreinigung
<b>Bucasan® Trendy T 464</b>	Sanitärreiniger auf Amidosulfonsäurebasis, duftintensiv	Tägliche Sanitär-Unterhaltsreinigung
<b>Planta® San Intense P 319</b>	Ökologischer Sanitärunterhaltsreiniger, pH 0,5	Tägliche Sanitär-Unterhaltsreinigung
<b>Planta® San P 312</b>	Ökologischer Sanitärunterhaltsreiniger, pH 2	Tägliche Sanitär-Unterhaltsreinigung